



Brukes til å rengjøre og fjerne riper i belegg og overflate, og gir en jevn glans




Kan brukes direkte på de fleste ubeskyttede gulvmaterialer (på alle hastigheter) med en enbørstemaskin

Sjekk sikkerhetsdatabladet for detaljert informasjon

Bruksanvisning



Rengjør gulvet godt.



Forbered maskinen. Sørg for at paden som skal brukes er ren.



Spray produktet på gulvet. Produktet er klart til bruk, det er ikke behov for fortynning.



Snu eller bytt paden når den er skitten.



Poler gulvet til det er glansfullt.



Rengjør utstyret grundig og oppbevar på riktig måte.

